

nanolab.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Angelli Y8 (0,30 L)

Lahev na výrobu vodíkové vody •
Technologie SPE/PEM •
Titan/platinová elektroda • USB
nabíjení

Cyklus $\approx$ 3 min

Konec: 3x pípnutí

Vypít do 30 min

Voda $\leq$ 60 °C



Obsah balení

- Lahev Angelli Y8 (0,30L)
- Základna s elektrolýzou a tlačítkem **Start**
- Víčko
- USB nabíjecí kabel

Ovládací prvky: tlačítko **Start** (na základně), USB port, LED dioda stavu.

Bezpečnost a zásady

- Používejte **pitnou vodu** $\leq 60^{\circ}\text{C}$.
- **Nepoužívejte** sycené nápoje a čaj.
- Generujte vždy s **čerstvou vodou z kohoutku**.
- Základnu **neponořujte** do vody; pracujte na suchém, stabilním místě.
- Uchovávejte mimo dosah dětí; neprovádějte neautorizované opravy.

Před prvním použitím (formátování)

- 1 Vypláchněte láhev.
- 2 Naplňte **teplou vodou** $\leq 60\text{ }^{\circ}\text{C}$, spusťte generování a **nechte stát 7–8 h**.
- 3 **Spusťte 6–8× běžný cyklus**.
- 4 Hotovo – láhev je připravena.

Pokud elektroda vyschne, zalijte vodou a nechte **nasáknout ~4 h** před dalším použitím.

Rychlý start (každodenní použití)

- 1 Naplňte vodou ($\leq 60\text{ }^{\circ}\text{C}$) a uzavřete.
- 2 Stiskněte **Start**.
- 3 Vyčkejte $\approx 3\text{ min}$ – probíhá generování.
- 4 **3× pípnutí = hotovo**
→ **vypijte do 30 min.**



Signalizace a zvuky

Situace	LED / zvuk	Význam
Průběh cyklu	LED svítí (červená - zelená - fialová)	Probíhá výroba vodíkové vody
Konec cyklu	3× pípnutí	Voda je připravena k pití
Nabíjení	 červená	Probíhá nabíjení
Nabito	 zelená	Baterie je plně nabitá

Čištění a údržba

Po každém použití: láhev opláchněte. V oblastech s tvrdou vodou se mohou tvořit bílé/šedé nánosy.

Hlubkové čištění (každé 2–3 měsíce)

- 1 250 ml **teplé vody (40–60 °C)** + 30 ml **bílého octa** (při silném znečištění poměr **1 : 2** ocet : voda).
- 2 Nechte chvíli působit, jemně promíchejte a vylijte.
- 3 **Důkladně vypláchněte** čistou vodou; dle potřeby opakujte.

Doporučení: na dně ponechte malé množství vody, aby elektroda nevyschla.

Řešení potíží

Nespustí se / vypíná se / cyklus krátký

- Zkontrolujte **stav nabití**.
- Vyměňte vodu a proveďte **hlubkové čištění**.

Tvrdá voda / usazeniny

Na titanové mřížce se mohou tvořit nánosy, které ovlivní čidla – proveďte čištění výše.

Slabý efekt

- Používejte vodu $\leq 60\text{ °C}$.
- Pijte do 30 min od vyrobení.

Specifikace

Objem	0,30 L
Materiály	borosilikátové sklo, nerez 304, ABS
Elektroda	titan s platinou, technologie SPE/PEM
Baterie	Li-ion 3,7V / 1500mAh (USB)
ORP (orient.)	≈ -450 mV
Hmotnost	≈ 420 g

Záruka

- **36 měsíců** na všechny komponenty včetně baterie (nevztahuje se na *kapacitu* – ta přirozeně klesá).
- Na **kapacitu baterie** je poskytována **zkrácená záruka 6 měsíců**.

Záruční a pozáruční servis

Nanolab shop, spol. s r.o.

Trnkova 137, 628 00 Brno, Česká Republika

market@nanolab.cz (mailto:market@nanolab.cz) • **840 200 300** (tel:+420840200300)

(Volitelně) QR k videonávodu / PDF: vložte zde obrázek QR kódu.

© 2025 Nanolab. Vyrobeno pro interní použití / zákaznický návod. Poslední aktualizace:
19.08.2025.